

Chêne Décors



chene-decors.com



#DIY 4
Support Photos



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Support Photos pour Ø de 20 €

Ne laissez plus vos photos cachées derrière vos écrans. Il est maintenant aussi facile d'imprimer vos photos que de leur créer un véritable emplacement. Un voyage, un weekend, une soirée. Imprimez et changez de décors facilement.

Produits nécessaires :



 Lot de deux planches chêne massif 10 cm x 1M · Ép. 20mm - REF/ 64287986

- Lot de Pincés à linge - REF/70582575

Outils conseillés :

- Perceuse / visseuse
- Mèche à bois Ø 8mm
- Corde

l'Astuce du Menuisier

- Pour simplifier le passage de la corde, vous pouvez scotcher le bout

Le pas à pas :

- 1- Percez trois trous de chaque côté de la planche avec une mèche bois de 8 mm
- 2- Passez plusieurs fois la corde dans deux trous, pour faire un nœud. D'un côté puis de l'autre.
- 3- Vous pouvez passer une huile naturelle ou colorée pour protéger votre bois ou le laisser brut.
- 4- Installez vos photos avec vos pincés à linge.